

| Поз. обозначение | Наименование | Кол. | Примечание | Поз. обозначение | Наименование | Кол. | Примечание | Поз. обозначение | Наименование | Кол. | Примечание | Поз. обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|------------------|--|------|------------|------------------|--|------|------------|------------------|---|------|------------|------------------|---|------|------------|
| 1 | Блок-фара правая | 1 | | 57,58 | Повторитель указателя поворота боковой | 2 | | 105 | Электростеклоподъемник передней правой двери | 1 | | | | | |
| 2,3 | Фара противотуманная | 2 | | 59 | Моторедуктор заслонки рециркуляции воздуха | 1 | | 106 | Переключатель электростеклоподъемника | | | | Межжгутовые разъемы жгутов проводов: | | |
| 4 | Датчик давления хладагента кондиционера | 1 | | 60 | Выключатель магнитный плафона подсветки | 1 | | | задней правой двери на тоннеле пола | 1 | | K1,K2(10-30) | основного - по кузову | | |
| 5,6 | Сигнал звуковой | 2 | | 61 | Плафон подсветки вещевого ящика | 1 | | 107 | Переключатель электростеклоподъемника передней правой двери | 1 | | K(10-35) | основного - освещения салона | | |
| 7,8 | Электробентилилятор охлаждения двигателя | 2 | | 62 | Моторедуктор подмешивания воздуха | 1 | | 108 | Переключатель электростеклоподъемника передней левой двери | 1 | | K(10-70) | основного - левой передней двери | | |
| 9 | Блок-фара левая | 1 | | 63 | Моторедуктор распределения воздушного потока | 1 | | 109 | Переключатель электростеклоподъемника | | | K(10-72) | основного - правой передней двери | | |
| | | | | 64 | Электродвигатель вентилятора климатической установки | 1 | | | задней левой двери на тоннеле пола | 1 | | K1,K2(22-10) | моторного отсека левого - основного | | |
| | Фильтр тонкой очистки топлива | | | 65 | Блок регулирования скорости электробентилилятора | 1 | | 110 | Зеркало внешнего вида левое | 1 | | K(22-90) | моторного отсека левого - АБС-8 по кузову | | |
| 10 | Датчик наличия воды в топливе | 1 | | 66 | Датчик температуры испарителя | 1 | | 111 | Электростеклоподъемник передней левой двери | 1 | | K1,K2(22-10) | моторного отсека правого - основного | | |
| 11 | Датчик температуры топлива | 1 | | 67 | Блок управления климатической установкой | 1 | | 112 | Громкоговоритель передней левой двери | 1 | | K(26-24) | СУД - моторного отсека правого | | |
| 12 | Подогреватель топлива | 1 | | | | | | 113 | Моторедуктор замка передней левой двери | 1 | | K(30-32) | по кузову - ТСУ | | |
| | | | | | Блок реле и предохранителей салона | | | 114 | Подогреватель переднего правого сиденья | 1 | | K(30-40) | по кузову - датчиков парковки | | |
| 13 | Генератор | 1 | | 68 | Прерыватель стеклоочистителя | 1 | | 115 | Электроран дополнительного отопителя | 1 | | K1,K2(30-73) | по кузову - задних дверей | | |
| 14 | Стартер | 1 | | 69 | Прерыватель указателей поворота | 1 | | 116 | Переключатель дополнительного отопителя | 1 | | K(30-74) | по кузову - двери задка | | |
| 15 | Батарея аккумуляторная | 1 | | 70 | Реле управления краном дополнительного отопителя | 1 | | 117 | Отопитель кузова дополнительный | 1 | | K(95-90) | АБС-8 по раме - АБС-8 по кузову | | |
| 16 | Блок управления двигателем | 1 | | 71 | Реле включения компрессора кондиционера | 1 | | 118 | Блок управления подогревом сидений | 1 | | | | | |
| 17 | Датчик массового расхода воздуха | 1 | | 73 | Реле разгрузочное дополнительное | 1 | | 119 | Переключатель управления электроприводом зеркал | 1 | | | Неподключенные соединители: | | |
| 18 | Компрессор кондиционера | 1 | | 74 | Реле включения ближнего света фар | 1 | | 120 | Переключатель датчиков указателя уровня топлива | 1 | | K(10) | Соединитель USB | | |
| 19 | Датчик указателя давления масла | 1 | | 75 | Реле включения дальнего света фар | 1 | | 121 | Датчик ускорения АБС | 1 | | K(30) | Колодка к выключателю ремня безопасности | | |
| 20 | Датчик положения коленчатого вала | 1 | | 76 | Реле включения обогрева стекла двери задка и зеркал | 1 | | 122 | Выключатель сигнализатора стояночного тормоза | 1 | | K(10-35) | Контакт 5 - для подключения электролюка | | |
| 21 | Регулятор давления топлива | 1 | | 77 | Реле включения противотуманных фар | 1 | | 123 | Подогреватель переднего левого сиденья | 1 | | | | | |
| 22 | Датчик сигнализатора аварийного давления масла | 1 | | 78 | Разъем диагностический | 1 | | 124 | Переключатель электростеклоподъемника задней правой двери | 1 | | | Сбивки проводов жгутов проводов: | | |
| 23 | Датчик температуры охлаждающей жидкости | 1 | | F1...F22 | Предохранитель штыревой "норма" | 22 | | 125 | Моторедуктор замка задней правой двери | 1 | | Я1...Я24(10) | основного | | |
| 24 | Датчик сигнализатора аварийной температуры | | | | | | | 126 | Громкоговоритель задней правой двери | 1 | | Я1...Я10(22) | моторного отсека левого | | |
| | охлаждающей жидкости | 1 | | 79 | Зуммер системы безопасной парковки | 1 | | 127 | Электростеклоподъемник задней правой двери | 1 | | Я1...Я7(24) | моторного отсека правого | | |
| 25...28 | Форсунка топливная | 4 | | 80 | Плафон подсветки монтажного блока | 1 | | 128 | Датчик указателя уровня топлива правого бака | 1 | | Я1,Я2(26) | СУД | | |
| 29 | Датчик давления топлива | 1 | | 81 | Выключатель аварийной сигнализации | 1 | | 129 | Выключатель света заднего хода | 1 | | Я1...Я10(30) | по кузову | | |
| 30 | Датчик положения дроссельной заслонки | 1 | | 82 | Выключатель обдува ветрового стекла (MAX) | 1 | | 130 | Выключатель сигнализатора работы трансмиссии | 1 | | Я1...Я3(35) | освещения салона | | |
| 31 | Датчик положения распределительного вала | 1 | | 83 | Выключатель кондиционера | 1 | | 131 | Датчик скорости автомобиля | 1 | | Я(74) | двери задка | | |
| 32...35 | Свеча накаливания | 4 | | 84 | Выключатель положения заслонки рециркуляции | 1 | | 132 | Датчик указателя уровня топлива левого бака | 1 | | K,С(90) | АБС-8 по кузову | | |
| 36 | Блок управления свечами накаливания | 1 | | 85 | Выключатель обогрева стекла двери и зеркал | 1 | | 133 | Выключатель освещения на стойке двери задка | 1 | | | | | |
| 37 | Предохранитель штыревой - макс 60А | 1 | | 86 | Выключатель "AUTO" | 1 | | 134,135 | Выключатель освещения на стойках дверей правого борта | 2 | | | | | |
| | | | | 87 | Модуль педали акселератора | 1 | | 136 | Плафон освещения салона задний | 1 | | | | | |
| | Блок реле и предохранителей моторного отсека | | | 88 | Выключатель сигнала торможения | 1 | | 137 | Плафон освещения салона центральный | 1 | | | | | |
| 38 | Реле включения стартера | 1 | | 89 | Выключатель педали тормоза | 1 | | 138,139 | Плафон индивидуального освещения | 2 | | | | | |
| 39 | Реле главное 2 | 1 | | 90 | Выключатель педали сцепления | 1 | | 140,141 | Выключатель освещения на стойках дверей левого борта | 2 | | | | | |
| 40 | Реле главное 1 | 1 | | 91 | Иммобилайзер | 1 | | 142 | Переключатель электростеклоподъемника задней левой двери | 1 | | | | | |
| 41 | Реле включения звуковых сигналов | 1 | | 92 | Комбинация приборов | 1 | | 143 | Электростеклоподъемник задней левой двери | 1 | | | | | |
| 42 | Реле включения подогрева топлива | 1 | | 93 | Блок управления электропакетом | 1 | | 144 | Громкоговоритель задней левой двери | 1 | | | | | |
| 43 | Реле включения электробентилиатора 2 | 1 | | 94 | Розетка 12В на панели приборов | 1 | | 145 | Моторедуктор замка задней левой двери | 1 | | | | | |
| 44 | Реле включения электробентилиатора 1 | 1 | | 95 | Прикуриватель | 1 | | 146 | Фонарь задний правый | 1 | | | | | |
| F1...F13 | Предохранитель штыревой "норма" | 13 | | 96 | Радиоприемник с проигрывателем CD | 1 | | 147 | Усилитель антенный | 1 | | | | | |
| F14, F15 | Предохранитель штыревой "макси" | 2 | | 97 | Выключатель зажигания | 1 | | 148 | Блок управления системы безопасной парковки | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | 149...152 | Датчик системы безопасной парковки | 4 | | | | | |
| 45,46 | Электромотонасос омывателя стекол | 2 | | | Переключатель подрулевой | | | 153 | Элемент обогрева заднего стекла (антенна) | 1 | | | | | |
| 47 | Клапан рециркуляции отработавших газов | 1 | | 98 | Переключатель очистителей, омывателей стекол | 1 | | 154 | Фонарь дополнительного сигнала торможения | 1 | | | | | |
| 48,49 | Датчик скорости задний левый, правый | 2 | | 99 | Кнопка включения звуковых сигналов | 1 | | 155 | Моторедуктор очистителя заднего стекла | 1 | | | | | |
| 50,51 | Датчик скорости передний правый, левый | 2 | | 100 | Переключатель указателей поворота и света фар | 1 | | 156,157 | Фонарь освещения номерного знака | 2 | | | | | |
| 52 | Блок управления АБС-8 | 1 | | | | | | 158 | Моторедуктор замка двери задка | 1 | | | | | |
| 53 | Моторедуктор очистителя переднего стекла | 1 | | 101 | Модуль управления светотехникой | 1 | | 159 | Розетка прицепа | 1 | | | | | |
| 54 | Выключатель сигнализатора неисправности тормозов | 1 | | 102 | Зеркало внешнего вида правое | 1 | | 160 | Фонарь задний левый | 1 | | | | | |
| 55 | Выключатель системы охранной сигнализации | 1 | | 103 | Моторедуктор замка передней правой двери | 1 | | | | | | | | | |
| 56 | Розетка 12В в моторном отсеке | 1 | | 104 | Громкоговоритель передней правой двери | 1 | | | | | | | | | |