

ОАО "Ульяновский автомобильный завод"



Hunter

**Автомобили
УАЗ-31519, УАЗ-315194,
УАЗ-315195, УАЗ-315196,
УАЗ-315143, УАЗ-315148,
УАЗ-3153
и их модификации**

Руководство по эксплуатации
РЭ 05808600.105-2006

Издание пятое

2010

Руководство содержит необходимые правила эксплуатации и обслуживания автомобилей.

Просим Вас внимательно ознакомиться с настоящим руководством. Для безотказной работы автомобиля выполняйте все указания по эксплуатации и техническому обслуживанию, изложенные в нем.

Техническое обслуживание автомобиля Вы можете поручить одной из станций обслуживания, рекомендованных заводом-изготовителем или фирмой, продавшей Вам автомобиль. Станции обслуживания обеспечены необходимыми запасными частями, набором специальных приспособлений и инструмента. Все работы по обслуживанию автомобилей выполняются опытными специалистами.

Внимание! Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию двигателя автомобиля УАЗ-315143 даны в инструкции по обслуживанию двигателя ANDORIA фирмы-изготовителя.

В связи с постоянной работой по совершенствованию автомобиля в конструкцию могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящем издании.

Желаем Вам успешной поездки!

Глава 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Автомобили УАЗ-31519, УАЗ-315194, УАЗ-315195, УАЗ-315143, УАЗ-315148, УАЗ-315196 (рис. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4) - легковые, двухосные, повышенной проходимости, типа 4х4, имеющие кузов с жестким или съемным мягким верхом (тент), а автомобиль УАЗ-3153 (рис. 1.5) только с жестким съемным верхом.

Автомобили предназначены для перевозки пассажиров и грузов по всем видам дорог и местности и рассчитаны на эксплуатацию при рабочей температуре окружающего воздуха от минус 45 до плюс 40 °С, среднегодовой относительной влажности воздуха до 75 % при плюс 15 °С, запыленности воздуха до 1,0 г/м³ и скорости ветра до 20 м/с, в том числе (при соответствующем изменении тягово-динамических качеств) в районах, расположенных на высоте до 4000 м над уровнем моря.

Знак "+" рядом с наименованием детали (узла) означает, что данная деталь (узел) устанавливается на автомобиле в зависимости от комплектации.

МАРКИРОВКА АВТОМОБИЛЯ

Идентификационный номер транспортного средства (рис. 1.6) выбивается на табличке заводских данных и на горизонтальном фланце верхней панели передка (под капотом, с правой стороны).

Заводская табличка автомобиля (см. рис. 1.6) расположена на центральной стойке боковины кузова с правой стороны автомобиля (в проеме задней боковой двери).

Табличка "Знак соответствия" расположена на центральной стойке боковины кузова с правой стороны автомобиля рядом с заводской табличкой автомобиля.

Номер кузова (см. рис. 1.6) выбивается на горизонтальном фланце верхней панели передка (под капотом, с левой стороны).

Номер шасси (см. рис. 1.6) выбивается на правом лонжероне рамы (в задней части).

Идентификационный номер двигателей (рис. 1.7-1.8):

I - описательная часть (VDS) состоит из шести знаков. Первые пять знаков (цифры) обозначают модель или модификацию двигателя. Шестой знак (ноль или буква) - вариант комплектации двигателя. На двигателях ЗМЗ-40904 на месте шестого знака ставится ноль, а комплектация двигателя указывается на этикетке, наклеенной на крышке клапанов;

Рис. 1.1. Основные размеры автомобилей УАЗ-31519, УАЗ-315194, УАЗ-315195, УАЗ-315143, УАЗ-315148 с жестким верхом (размеры даны для справок)




Рис. 1.2. Основные размеры автомобилей УАЗ-31519, УАЗ-315194, УАЗ-315195, УАЗ-315143, УАЗ-315148 с мягким верхом (размеры даны для справок)




Рис. 1.3. Основные размеры авто-
мобилей УАЗ-315148 (вариант
исполнения), УАЗ-315196 с
жестким верхом (размеры даны
для справок)




Рис. 1.4. Основные размеры авто-
мобилей УАЗ-315148 (вариант
исполнения), УАЗ-315196 с
мягким верхом (размеры даны для
справок)





Рис. 1.5. Основные размеры
автомобиля УАЗ-3153
(размеры даны для справок)



II - указательная часть (VIS) состоит из восьми знаков. Для двигателей ЗМЗ: первый знак (буква или цифра) обозначает год изготовления, второй знак (цифра) - код подразделения предприятия-изготовителя, изготовившего двигатель, остальные знаки (цифры) - порядковый номер двигателя. Для двигателей УМЗ: первый знак (буква или цифра) обозначает год изготовления, вторая и третья цифры - месяц изготовления, последующие цифры - порядковый номер выпуска с начала месяца.

Идентификационный номер двигателей УМЗ выбит на блоке цилиндров двигателя с левой стороны (рис. 1.7).

Идентификационный номер двигателей ЗМЗ располагается на блоке цилиндров двигателя с левой стороны (рис. 1.8).




Рис. 1.6. Маркировка транспортного средства:

1 - идентификационный номер транспортного средства; 2 - идентификационный номер кузова; 3 - идентификационный номер шасси; 4 - заводская табличка автомобиля; I - международный идентификационный код изготовителя; II - описательная часть (индекс модели, исполнение); III - указательная часть (код года изготовления и порядковый номер)




Рис. 1.7. Расположение идентификационного номера двигателей УМЗ




Рис. 1.8. Расположение идентификационного номера двигателей ЗМЗ